
DADOS TÉCNICOS

20-60Vcc / 18-48 Vca ou 90-240 Vca (especificar)			
50 - 60 Hz			
5VA			
de trabalho: 0 a + 50°C / de armazenagem: -10 a +65°C			
FTMD: 4 dígitos c/ display à leds vermelhos no indicador superior e 4 dígitos c/ display			
à leds verde s no indicador inferior			
STMD: 4 dígitos com display à leds vermelhos de alto brilho em cada indicador			
FTMD: 10 mm no display superior e 8 mm no inferior / STMD: 10 mm em ambos			
contato seco (tecla frontal ou remota)			
sensor npn (pnp opcional) - especificar			
24 Vcc / 30 mA			
horas/minutos - ajustável de 00,1 a 99,59			
horas/minutos - ajustável de 000,1 a 999,9			
minutos/déc. de minutos - ajustável de 000,1 a 999,9			
minutos/segundos - ajustável de 00,01 a 99,59			
segundos/cent.de segundos - ajustável de 00,01 a 99,99			
1 e 2 a relé 5A - 250 Vca. (carga resistiva)			
FTMD: 48 x 48 mm - Recorte do painel: 46 x 46 mm (caixa sistema plug-in)			
STMD: 72 x 72 mm - Recorte do painel: 67 x 67 mm			

DIAGRAMAS E EXEMPLO DE LIGAÇÃO







Rua Saparás, 196 - CEP 04255-110 - São Paulo SP Brasil - fone: (0XX11) 6969-1600 - fax: (0XX11) 6946-5220 E-mail: digimec@digimec.com.br - site: www.digimec.com.br



MANUAL DE INSTRUÇÕES

mec

Temporizadores microprocessados tipos FTMD e STMD

INTRODUÇÃO

Os temporizadores microprocessados tipos FTMD e STMD foram desenvolvidos para aplicações industriais onde precisão, repetibilidade e confiabilidade são fundamentais para garantir o uso destes aparelhos em serviços contínuos sob as mais rígidas condições de trabalho. Possuem seis lógicas de operação programáveis pelo teclado frontal, memorizadas por EEPROM, que dispensa o uso de baterias, assim, em caso de falta de energia ou parada da máquina, mantém armazenados os dados programados.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Duplo display, sendo um para ajuste de tempo e outro para o tempo decorrido.
- Indicação digital com 4 dígitos.
- Cinco bases de tempo selecionáveis: horas, minutos, segundos e sub múltiplos.
- Lógicas configuráveis: retardo na energização ou desenergização, impulso com ou sem atraso, cíclico com início ligado ou desligado.
- Memória permanente EEPROM.
- Duas saídas à relé independentes.
- Uma entrada selecionável: start-stop, reseta ou congela.
- Contagem de tempo progressiva ou regressiva.
- Leds de indicação do estado de saída dos relés.
- Senha de segurança. Não permite acesso aos parâmetros por parte de pessoas não autorizadas.



FUNCIONAMENTO

O funcionamento deste aparelho dependerá da lógica de programação escolhida, bem como do modo de partida definido. Assim, antes de instalar o aparelho no local definitivo deve-se energizá-lo em bancada, parametrizando a base de tempo, os tempos desejados e principalmente o modo de temporização, definindo então, quantas saídas serão utilizadas e como resetá-las. Ao ser energizado o display se acenderá conforme a função de partida configurada. A contagem do tempo será iniciada imediatamente ou após o sinal da partida, os relés de saída serão acionados decorridos os tempos pré-determinados, os quais são mostrados no display. O display superior indica o tempo decorrido e o display inferior o tempo ajustado. O estado de saída dos relés é mostrado no led respectivo. Led aceso = relé energizado.

MODO DE PROGRAMAÇÃO

Recomendamos que os aparelhos sejam programados antecipadamente em bancada. A Digimec não se responsabiliza por danos elétricos ou mecânicos ori-ginários de erros de programação.Em caso de dúvidas técnicas consulte nosso Depto. de Engenharia de Aplicação ou nosso "SAC".

O acesso aos parâmetros programáveis é feito pela tecla que os apresentará em seqüência, na forma de menu, como mostrado na tabela abaixo. Os valores numéricos são ajustados pelas teclas e . Tais valores são


memorizados quando passamos para o parâmetro seguinte. Para acessar a senha pressionar por mais de 5 segundos, quando o aparelho estiver mostrando o tempo t1 ou t2 piscando. O display pára de piscar e após 5 seg aproximadamente, apaga e mostra ----. Digite sua senha ou a senha de fábrica para acessar bt1 que é o próximo parâmetro. Para sair do menu pressiona-se a tecla

TABELA DOS PARÂMETROS AJUSTÁVEIS

TABELA DOS PARAMETROS AJUSTAVEIS						
Menu	Descrição	Defaults *				
T1	Pré-determina o tempo 1.	5,00 seg				
T2	Pré-determina o tempo 2 (só para funções cíclicas ou impulso com atraso).	5,00 seg				
	SENHA - Para se gravar uma nova senha manter pressionado o 5º toque da senha anterior até o display apagar, em seguida digitar a nova senha com 5 toques.					
b.t1	Pré-determina a base de tempo 1 (vide página seguinte).	HHHH				
b.t2	Pré-determina a base de tempo 2 (vide página seguinte).	нннн				
RET.E	Pré-determina o modo de temporização (Vide tabela de modos de funcionamento -pag. 3)	rEt.E**				
R2.= R2.AL R2., N R2.E.T R2.ER	Pré-determina o modo do 2º relé. Igual ao relé principal r1. Instantâneo acompanhando a alimentação. Inverso do relé principal r1. Instantâneo acompanhando a entrada. (liga após a entrada e permanece ligado) Instantâneo acompanhando a entrada. (desliga quando a entrada é aberta)	r2.=**				
A.EN.T EN.T ALIM. EN. TE[L.	Pré determina o modo de partida: Pela alimentação, entrada ou tecla. Pela entrada ou tecla. Só pela alimentação. Só pela entrada. Quando se escolhe uma dentre estas 3 as outras duas podem ser: rst, Cong, Cron. Só pela tecla frontal.	A.En.t**				
PART. RST. [ONG. [RON.	Pré determina a função da tecla ou da entrada (orientar-se pela tabela prática, pag.3) Conforme tipo de partida. Reseta - parte ou reseta quando fechada. Congela quando fechada. Cronômetro - quando fechada - congela quando aberta.	PArt.**				
REGR. PROG.	Determina o sentido da contagem do tempo. Regressivo. Progressivo	ProG.**				
ñ.MEM. MEM.	Não memoriza tempo decorrido. Memoriza tempo decorrido a cada 3 minutos (útil para tempos longos).	ñ.MEM.**				

^{*} Defaults= Valores com os quais os aparelhos são fornecidos de fábrica. (Para se obter estes valores rapidamente acessar o último parâmetro e pressionar por 5 segundos).

MODOS E DIAGRAMAS DE FUNCIONAMENTO



Notas: "Retardo na desenergização" somente possível pela tecla frontal ou contato externo.
"Saída r2 programável igual ou inversa de r1 ou instantânea acompanhando a alimentação.

SIMBOLOS DAS BASES DE TEMPO

Na apresentação dos parâmetros ajustáveis, após a senha, aparecem símbolos que representam as bases de tempo, cujos significados são:

HHHH

HHHH

(segundos.centésimos de segundos) - ajustável de 00,01 a 99,99.

(minutos.segundos) - ajustável de 00,01 a 99,59.

(minutos.décimos de minutos) - ajustável de 000,1 a 999,9.

HHHH (horas.minutos) - ajustável de 00,01 a 99,59.

(horas.décimos de horas) - ajustável de 000,1 a 999,9.

A passagem de uma base de tempo para outra é feita pelas teclas 1 ou 1.

PRÉ-DETERMINAÇÃO RÁPIDA DE t1

A mudança rápida de t1 pode ser executada a qualquer momento pressionando-se 🔳 ou 🗓.

TABELA PRÁTICA DA FUNÇÃO DE PARTIDA

	PAr	rSt	ConG	Cron
A.En.t	Х	-	-	-
En.t	Х	-	-	-
ALIM	Х	En./tecla	En./tecla	-
En	Х	TECL	TECL	-
TECL	Х	En.	En.	En.

^{**} Para selecionar pressionar ou .